



## #TWIN Parete


Parete  
3-sided  
Paroi  
3-seitig

Il piatto doccia e il vano tecnico devono avere la stessa quota.

The shower tray and container unit must have the same fitting.

Le receveur de douche et le compartiment technique doivent être de la même hauteur.

Duschtasse und Installationsfach müssen auf selber Höhe sein.



**T13**  
L 155÷165 P 70÷99 h 195



**T15**  
L 155÷165 P 70÷99 h 195



**T23**  
L 160÷190 P 70÷99 h 195




**T25**  
L 160÷190 P 70÷99 h 195

Il piatto doccia può essere più elevato rispetto al vano tecnico

The shower tray may be higher than the container unit.

Le receveur de douche peut être plus élevé par rapport au compartiment technique.

Die Duschtasse kann höher als das Installationsfach liegen.



**T33**  
L 155÷165 P 70÷99 h 195



**T43**  
L 160÷190 P 70÷99 h 195