

ACCESSORIES

ЗАПЧАСТИ

ЗАПЧАСТИ

COLLECTION



10921A-00-10

КОЛБА ДИСПЕНСЕРА
КЕРАМИКА КРУГЛАЯ



11121A-00-01

КОЛБА ДИСПЕНСЕРА
СТЕКЛО КВАДРАТНАЯ (БЕЗ ГЧ)



10821A-30-00

ГОЛОВНАЯ ЧАСТЬ
ОТ ДИСПЕНСЕРА



23021A-00-10

КОЛБА ДИСПЕНСЕРА
СТЕКЛО КРУГЛАЯ LB



11111A-00-01

СТАКАН СТЕКЛО
КВАДРАТНЫЙ



23015С-00-01

МЫЛЬНИЦА СТЕКЛО
КРУГЛАЯ



11115А-00-01

МЫЛЬНИЦА СТЕКЛО
КВАДРАТНАЯ



10915А-00-01

МЫЛЬНИЦА КЕРАМИКА
КРУГЛАЯ



523

КОЛБА ЕРША
СТЕКЛО КРУГЛАЯ (ВНУТР.)



11125А-00-01

КОЛБА ЕРША
СТЕКЛО КВАДРАТНАЯ (ВНЕШ.)



10925А-00-03

КОЛБА ЕРША
КЕРАМИКА КРУГЛАЯ (ВНЕШ.)

LANGEBERGER®

ЗАПЧАСТИ

COLLECTION



202-B04

ШЕТКА ЕРША
ПЛАСТИК (D-63)



202-B06

ШЕТКА ЕРША
ПЛАСТИК (D-67)

85 86 87 88