

tango

SNELLA, RAFFINATA, ESSENZIALE

La serie TANGO disegna una linea nuova nell'arredo bagno, in grado di inserirsi con eleganza e integrarsi come elemento d'arredo.

Pur ispirandosi ad una tradizione votata alla semplicità ed alla funzionalità, questa serie trae una nuova interpretazione dell'oggetto giocando sulla potenza espressiva delle forme nella loro essenzialità.



© TA 081CR



© TA 105CR

SLIM, ELEGANT, ESSENTIAL

The TANGO series draws a new line in the bathroom furniture, able to fit with elegance and integrate itself as a piece of furniture.

Although inspired by a tradition moved by simplicity and functionality, this collection takes a new interpretation of the object playing on the expressive power of the forms in their essentiality.



© TA 071CR


tango



© TA 075CR





Video istruzioni Pbox
Pbox video instructions



◎ **PBOX 001**

Set incasso universale
per miscelatori doccia
*Universal Concealed
Box for mixers*



*Da abbinare solo con
TA BOX010 - TA BOX015
**To be completed only with
TA BOX010 - TA BOX015*



◎ **TA BOX010CR**

Set esterno miscelatore
incasso doccia senza deviatore
*External set for concealed
shower mixer without diverter*


*Da abbinare
solo con PBOX 001
**To be completed
only with PBOX 001*



◎ **TA BOX015CR**


Set esterno miscelatore
incasso doccia con deviatore
*External set for concealed
shower mixer with diverter*

*Da abbinare
solo con PBOX 001
**To be completed
only with PBOX 001*




◎ **TA 010CR**

Miscelatore incasso doccia
Concealed shower mixer




◎ **TA 015CR**

Miscelatore incasso doccia con deviatore
Concealed shower mixer with diverter




◎ **TA 018-019CR**

Miscelatore incasso doccia con deviatore
2 uscite/3 uscite
*Concealed shower mixer with diverter
2 outlets/3 outlets*




◎ **TA 105CR**

Batteria miscelatore lavabo incasso
Concealed wash basin mixer



◎ **TA 105CR70**

Batteria miscelatore lavabo incasso
Concealed wash basin mixer





© TA 001CR

Miscelatore vasca incasso completo di deviatore, bocca e set doccia
Concealed bath/shower mixer with diverter, spout and shower kit



© TA 040-041CR

Batteria miscelatore bordo vasca con doccia estraibile, con/ *senza* bocca erogazione
Deck mounted bath mixer with pull out hand-shower, with/without spout





© TA 022-023CR

Miscelatore vasca doccia con/ *senza* set doccia
Bath/shower mixer with/without shower set




© TA 168-168DCR

Miscelatore doccia con/ *senza* set doccia
Shower mixer with/without shower set




© TA 071-075CR

Miscelatore lavabo con/ *senza* scarico
Wash basin mixer with/without pop up waste



© TA 081-085CR

Miscelatore lavabo prolungato con/ *senza* scarico
Tall wash basin mixer with/without pop up waste



© TA 131-135CR

Miscelatore bidet con/ *senza* scarico
Bidet mixer with/without pop up waste

**FINITURE
 FINISHES**

